

KMIZ frēzes - Lietošanas un Drošības Instrukcijas

1. Izstrādājuma paredzētais lietojums

Šīs nagu frēzes ir paredzētas profesionālai manikīra un pedikīra speciālistu lietošanai.

Tās paredzētas pārklājuma noņemšanai, formas korekcijai, darbam ar kutikulu un ādu.

Nav medicīnas ierīce.

2. Tehniskās specifikācijas

Instrumenta tips: dimanta un karbīda frēzes.

Kāta diametrs: 2,35 mm.

Darba daļas materiāls: karbīds vai dimanta pārklājums.

Krāsu marķējums atbilst ražotāja graudainības/griezuma sistēmai:

Melns — ļoti rupjš (OK)

Zaļš — rupjš (K)

Zils — vidējs (C)

Sarkans — smalks (M)

Dzeltens — ļoti smalks (OM)

Balts — īpaši smalks (UM)

Violets — trīskāršs / smalks (tikai karbīda frēzēm) (MT)

2.1 Maksimālais rotācijas ātrums

010–023 mm: 15 000–40 000 apgr./min

023–040 mm: 15 000–30 000 apgr./min

040–070 mm: 15 000–20 000 apgr./min

Pirms darba uzsākšanas instrumentam jāsasniedz izvēlētais darba ātrums.

Darba laikā ievērojiet ieteicamo ātruma diapazonu un nepārsniedziet maksimāli pieļaujamo rotācijas ātrumu.

BRĪDINĀJUMS

Paredzēts tikai profesionālai lietošanai.

Pārliecinieties, ka kāts ir pilnībā ievietots un droši nostiprināts.

Fiksētā kāta daļa — 30 mm; izvirzītā daļa — ne vairāk kā 25 mm.

3. Drošības pasākumi

Nelietojiet frēzi, ja novērojama svārstīšanās, vibrācija, bojājumi vai nodilums.

Nepieļaujiet nagu plātnes pārkaršanu.

Izvairieties no saskares ar agresīvām ķīmiskām vielām un ūdeņraža pārskābi (H_2O_2).

Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargbrilles / masku / cimdus.

4. Sagatavošana darbam

1. Pārbaudiet nagu frēzi, vai nav defektu.
2. Veiciet obligāto apstrādi: dezinfekciju, tīrīšanu, žāvēšanu un sterilizāciju.
3. Uztādiet frēzi saskaņā ar roktura (handpiece) instrukciju.
4. Pirms pieskaršanās nagam iestatiet ierīci izvēlētajā darba ātrumā.

5. Instrumenta apstrāde (pēc katra klienta)

5.1 Dezinfekcija

Izmantojiet tikai ES apstiprinātus dezinfekcijas līdzekļus atkārtoti lietojamiem instrumentiem (PT2 saskaņā ar BPR ES Nr. 528/2012).

Pilnībā iegremdējiet nagu frēzi; šķīduma slānim virs tās jābūt vismaz 2 cm.

Ekspozīcijas laiks — stingri saskaņā ar dezinfekcijas līdzekļa instrukciju.

Pēc ekspozīcijas noskalojiet zem tekoša ūdens un pilnībā nožāvējiet.

Aizliegts:

- izmantot skābus/sārmainus šķīdumus un ūdeņraža pārskābi;
- mazgāt zem spēcīgas ūdens strūkļas un/vai ar metāla birstēm (aerosola veidošanās).

5.2 Priekšattīrīšana

Manuāla tīrīšana ar mīkstām birstēm tajā pašā šķīdumā, kas izmantots dezinfekcijai.

Atļauta ultraskaņas tīrīšana 5–6 minūtes (bez uzsildīšanas).

Metāla birstes ir aizliegtas.

Pēc tīrīšanas nagu frēzi rūpīgi noskalojiet un nožāvējiet.

5.3 Žāvēšana

Žāvējiet žāvēšanas skapī 85 °C temperatūrā vai istabas temperatūrā līdz pilnīgai mitruma izzušanai.

Nagu frēzei pirms sterilizācijas jābūt pilnībā sausai.

5.4 Sterilizācija

Tvaika sterilizācija (autoklāvs) — **ieteicamā metode:**

— (134 ±1) °C pie (0,21 ±0,01) MPa — 5 minūtes

— (121 ±1) °C pie (0,11 ±0,01) MPa — 20 minūtes

Sausā karstuma sterilizācija:

— 180 °C — 60 minūtes

— 160 °C — 150 minūtes

Nav ieteicams izmantot sausā karstuma sterilizatorus ar vertikālu instrumentu ielādi, kuros sildīšana notiek no kameras apakšas. Tas var ievērojami samazināt instrumenta kalpošanas laiku vai izraisīt tā bojājumus.

Izmantojiet apstiprinātus sterilizācijas maisījumus.

6. Uzglabāšana un transportēšana

Uzglabāšanas temperatūra: +5...+40 °C.

Relatīvais mitrums: līdz 80% pie +25 °C.

Transportēšanas laikā pieļaujams mitrums līdz 100% pie +25 °C.

7. Kalpošanas laiks

Vidējais kalpošanas laiks ir atkarīgs no darba tehnikas, ātruma, spiediena un apstrādes kvalitātes.

Uzglabāšanas termiņš — 5 gadi.

8. Ražotājs

Kazan Medical Instrument Plant (KMIZ), Krievija, Tatarstānas Republika, 420021, Kazanā,
Salikha Saydasheva iela 12.

9. Importētājs ES

SIA "FASHION infinity"

Brīvības iela 174A, Rīga, LV-1012, Latvija

info@nailinfinity.eu